

Heller

330 pièces Ech. 1/300

LA COURONNE

Historique

Sous le règne de Richelieu, la surveillance et la défense des côtes françaises étaient assurées par des vaisseaux de fort tonnage. Trouvant ces navires trop lourds et peu maniables, Isaac de Lamoignon confia à Richelieu l'idée de les remplacer par des petits vaisseaux appelés "Grapes" ou "Héronelles", et en les armant de gros canons.

Mais le siège de la Rochelle montre que ces galères ne passent rien contre les gros vaisseaux. En 1655, la COURONNE est donc mise en chantier à la Roche-Bernard. C'est un lieu de construction privilégié puisqu'il est entouré de forêts, ce qui évite le transport du bois. La COURONNE sera terminée en 1658 à Saumur.

Classé parmi les vaisseaux de 68 canons, la COURONNE possédait un armement de pointe très complet dont elle est équipée de 12 canons tirant en retraite et 1 en chasse.

En Août 1658, la COURONNE est armée pour la première fois et rejoint les forces navales de Sourdis à Fontenay-le-Comte.

En 1659, la COURONNE est nommée Navire Amiral et s'apprête à partir pour une nouvelle campagne sur les côtes d'Espagne.

Toute l'armée est rassemblée en rade de St Martin de Ré. La COURONNE est commandée par Isaac de Lamoignon. Malheureusement, une terrible tempête retint toute la flotte au mouillage jusqu'au 10 Mai.

Malgré tout, l'armée Navale arriva en Espagne devant la Corogne, et en juin, une nouvelle tempête oblige la flotte à rejoindre Belle-Île.

Malgré tout, nouvel approvisionnement par Laredo où un grand armistice advint en juillet et un autre août.

Le 19 Septembre, la COURONNE est désarmée. Aujourd'hui, il est regrettable de savoir ce qu'était devenu ce vaisseau par la suite.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur coque H.T.	25,50 m
Longueur totale	33,30 m
Largeur	26,00 m
Hauteur	10,00 m


DÉTAILS - Il est recommandé d'habiller les pièces à l'aide d'une fine lino (Linozer sur certains pièces) ou les petites pestilles rondes qui ont pour but de faciliter le montage. Sélection les pièces convenablement des groupes en utilisant les pièces occupant, type pièce à orner ou un stylait, utiliser la peinture et les pinces à mailles pour les assembler pour la décoration des maquettes plastiques.

Les gravures de décoration sont notées sur les pièces à l'aide de lettres ou de numéros.

COLLAGE - Utiliser la colle avec parcimonie. Laisser sécher l'ensemble. Une pièce cassée peut-être facilement recollée en la maintenant avec un ruban adhésif pendant le temps de collage.

Nomenclature

10	Verge de perroquet de beaupré	15	3 ^e vergue de perroquet de Fougue
11	3 ^e mât de étaine Bd.	16	3 ^e grand mât Bd.
12	Point Intérieur	17	3 ^e grand mât Ft.
13	Verge de grand hanier	18	3 ^e grand mât Ft.
14	Point extérieur	19	Verge de misaine
GRAPPE 1 (2 grappes)		GRAPPE 2	
1	3 ^e vergue de perroquet	15	3 ^e mât de étaine Ft.
2	3 ^e coque Bd.	16	1 ^{er} grand mât Ft.
GRAPPE 1		GRAPPE 3 (2 grappes)	
3	Verge de perroquet de Fougue	60	Rattail des liures de beaupré
4	Verge petit perroquet	61	Mât de pavillon
5	Point de misaine	62	Mât de pavillon
6	Point de gaillard d'avant	63	Grande lune
7	Point de gaillard d'arrière	64	Hune de misaine
8	Point de beaupré	65	Hune (18)
9	Verge de grand hanier	66	Porte-haubans d'arçonn Bd.
		67	Porte-haubans d'arçonn Ft.
		68	Porte-haubans d'arçonn Bd.
		69	Porte-haubans d'arçonn Ft.
		70	Support AV.



REPARTITION DES COQUES

REPARTITION 1	Coller sur le mur 50	Régler l'opération 4 fois
REPARTITION 2	Coller 79 sur 67	Régler l'opération 4 fois
REPARTITION 3	Coller 80 sur 67	Régler l'opération 10 fois
REPARTITION 4	Coller 78 sur 67	Régler l'opération 4 fois
REPARTITION 5	Coller 76 sur 70	Régler l'opération 4 fois
REPARTITION 6	Coller 74 sur 70	Régler l'opération 16 fois
REPARTITION 7	Coller 77 sur 67	Régler l'opération 16 fois
REPARTITION 8	Coller 75 sur 67	Régler l'opération 16 fois

Coller 48, 49 et 117 sur le socle.
Coller 1 contre 2. Laisser sécher l'ensemble.
Coller 120 contre 1 et 2 (arçonn).
Coller 127 (8) en position ouverte ou fermée contre 120.
Coller 12 entre 1 et 2 et contre 120.
Coller 6 canons (ensemble F) sur 12.
Coller 14 entre 1 et 2.
Coller 4 canons (ensemble F) sur la partie AR. de 84.
Coller 18 canons (ensemble G) du 3^e grand AR. à l'avant-dernier AR. (8 de chaque côté).
Coller 4 canons (ensemble F) sur 14 aux avant-derniers sabords AR. et sur 2 premiers AV. Les deux derniers sabords restaurer libérés.

Coller 103 sur 1-2 et sur 120 (côté).
Coller 137 sur 1 et 103.
Coller 58 et 59 contre 1 et 2.
Frotter avec 3 filins No. 202 (Ø 0,5mm) de 300mm pour former un gros câble.
Régler l'opération quatre fois. Ces câbles serviront pour les ancres.
Foncer les câbles ainsi formés dans les trous des pièces 58 et 59 faire un nœud.
Coller 1 entre 137-138 (opération délicate).
Coller 138 sur 2 et 103 et contre la part 7.

Coller 137 sur 1 et 103.
Coller 58 et 59 contre 1 et 2.
Frotter avec 3 filins No. 202 (Ø 0,5mm) de 300mm pour former un gros câble.
Régler l'opération quatre fois. Ces câbles serviront pour les ancres.
Foncer les câbles ainsi formés dans les trous des pièces 58 et 59 faire un nœud.
Coller 1 entre 137-138 (opération délicate).
Coller 138 sur 2 et 103 et contre la part 7.

Coller 103 sur 1-2 et sur 120 (côté).
Coller 137 sur 1 et 103.
Coller 58 et 59 contre 1 et 2.
Frotter avec 3 filins No. 202 (Ø 0,5mm) de 300mm pour former un gros câble.
Régler l'opération quatre fois. Ces câbles serviront pour les ancres.
Foncer les câbles ainsi formés dans les trous des pièces 58 et 59 faire un nœud.
Coller 1 entre 137-138 (opération délicate).
Coller 138 sur 2 et 103 et contre la part 7.

Coller 103 sur 1-2 et sur 120 (côté).
Coller 137 sur 1 et 103.
Coller 58 et 59 contre 1 et 2.
Frotter avec 3 filins No. 202 (Ø 0,5mm) de 300mm pour former un gros câble.
Régler l'opération quatre fois. Ces câbles serviront pour les ancres.
Foncer les câbles ainsi formés dans les trous des pièces 58 et 59 faire un nœud.
Coller 1 entre 137-138 (opération délicate).
Coller 138 sur 2 et 103 et contre la part 7.

Coller 103 sur 1-2 et sur 120 (côté).
Coller 137 sur 1 et 103.
Coller 58 et 59 contre 1 et 2.
Frotter avec 3 filins No. 202 (Ø 0,5mm) de 300mm pour former un gros câble.
Régler l'opération quatre fois. Ces câbles serviront pour les ancres.
Foncer les câbles ainsi formés dans les trous des pièces 58 et 59 faire un nœud.
Coller 1 entre 137-138 (opération délicate).
Coller 138 sur 2 et 103 et contre la part 7.

Coller 103 sur 1-2 et sur 120 (côté).
Coller 137 sur 1 et 103.
Coller 58 et 59 contre 1 et 2.
Frotter avec 3 filins No. 202 (Ø 0,5mm) de 300mm pour former un gros câble.
Régler l'opération quatre fois. Ces câbles serviront pour les ancres.
Foncer les câbles ainsi formés dans les trous des pièces 58 et 59 faire un nœud.
Coller 1 entre 137-138 (opération délicate).
Coller 138 sur 2 et 103 et contre la part 7.

Coller 103 sur 1-2 et sur 120 (côté).
Coller 137 sur 1 et 103.
Coller 58 et 59 contre 1 et 2.
Frotter avec 3 filins No. 202 (Ø 0,5mm) de 300mm pour former un gros câble.
Régler l'opération quatre fois. Ces câbles serviront pour les ancres.
Foncer les câbles ainsi formés dans les trous des pièces 58 et 59 faire un nœud.
Coller 1 entre 137-138 (opération délicate).
Coller 138 sur 2 et 103 et contre la part 7.

Coller 103 sur 1-2 et sur 120 (côté).
Coller 137 sur 1 et 103.
Coller 58 et 59 contre 1 et 2.
Frotter avec 3 filins No. 202 (Ø 0,5mm) de 300mm pour former un gros câble.
Régler l'opération quatre fois. Ces câbles serviront pour les ancres.
Foncer les câbles ainsi formés dans les trous des pièces 58 et 59 faire un nœud.
Coller 1 entre 137-138 (opération délicate).
Coller 138 sur 2 et 103 et contre la part 7.


MONTAGE DES COQUES



40	Support AR.	70	AFD1 couloirve légitime de 10 (10) (4 en surplus)
41	Barre de grand perroquet	71	Jan d'arrière (2)
42	51 Barre (3)	72	Arçonn (2)
43	Porte-haubans de grand mât Ft.	73	Canon de 40 (7)
44	Porte-haubans de grand mât Bd.	74	Mantelot (10)
45	Porte-haubans de misaine Ft.	75	3 ^e de pontier de hune (2)
46	Porte-haubans de misaine Bd.	76	Cap-de-mouton (16)
47	Gouvernail		
48	Flèche		
49	Élément d'écarter Bd.		
50	Élément d'écarter Bd.		
GRAPPE 4 (2 grappes)		GRAPPE 5	
60	Rattail des liures de beaupré	81	Cap-de-mouton (12)
61	Mât de pavillon	82	Cap-de-mouton (18)
62	Mât de pavillon		
63	Grande lune		
64	Hune de misaine		
65	Hune (18)		
66	Porte-haubans d'arçonn Bd.		
67	Porte-haubans d'arçonn Ft.		
68	Porte-haubans d'arçonn Bd.		
69	Porte-haubans d'arçonn Ft.		
70	Support AV.		

NOTA : LES FILS NE SONT PAS FOURNIS DANS LA BOÛTE.


87	Cap-de-mouton (12)	98	3 ^e petit FanoI Bd.
88	Cap-de-mouton (18)	99	3 ^e lanterne AR. Ft.
GRAPPE 5 (2 grappes)		100	3 ^e lanterne AR. Bd.
89	Anneau (18) (ne pas utiliser ces pièces)	101	3 ^e lanterne AR. Bd.
90	AFD1 arçonn de 5 (4)	102	3 ^e lanterne AR. Bd.
91	AFD1 demi-couloirve de 7,5	103	Plancher de la voûte d'arçonn
92	AFD1 couloirve de 28 (2)	104	Coffre à brasses Bd.
93	Couloirve de 28 (2)	105	Coffre à brasses Bd.
94	3 ^e couloirve de 7,5	106	Coffre à brasses Ft.
95	Fusocent de 2,5 (2)	107	Flèche de l'ys lanterne Bd.
96	Saïre de 5	108	Flancher de la voûte d'arçonn
97	3 ^e de pontier de hune (2)	109	Fronteau de la danteite
98	Cap-de-mouton (16)	110	Bout de latibau AR.
GRAPPE 6 (2 grappes)		111	Point central à l'oculobis
81	Cap-de-mouton (12)	112	Flèche de l'ys lanterne Bd.
82	Cap-de-mouton (18)	113	Couloir de fronteau
83	AFD1 arçonn de 5 (4)	114	Fronteau du pillard d'avant
84	AFD1 demi-couloirve de 7,5	115	Point du pillard d'arrière
85	AFD1 couloirve de 28 (2)	116	Escalier de danteite Bd.
86	Couloirve de 28 (2)	117	Escalier de danteite Ft.
87	3 ^e couloirve de 7,5	118	Corbe de du latibau AR.
88	Fusocent de 2,5 (2)	119	Corbe de du latibau AR.
89	Saïre de 5	120	Plaque nominative
90	3 ^e de pontier de hune (2)		
91	Cap-de-mouton (16)		
GRAPPE 7			
91	Onse de lanterne AV. Bd.		
92	Onse de lanterne AV. Bd.		
93	3 ^e grand FanoI Ft.		
94	3 ^e grand FanoI Bd.		
95	3 ^e grand FanoI Ft.		
96	3 ^e grand FanoI Bd.		
97	3 ^e grand FanoI Ft.		
98	3 ^e grand FanoI Bd.		
99	3 ^e grand FanoI Ft.		
100	3 ^e grand FanoI Bd.		
101	3 ^e grand FanoI Ft.		
102	3 ^e grand FanoI Bd.		
103	3 ^e grand FanoI Ft.		
104	3 ^e grand FanoI Bd.		
105	3 ^e grand FanoI Ft.		
106	3 ^e grand FanoI Bd.		
107	3 ^e grand FanoI Ft.		
108	3 ^e grand FanoI Bd.		
109	3 ^e grand FanoI Ft.		
110	3 ^e grand FanoI Bd.		
111	3 ^e grand FanoI Ft.		
112	3 ^e grand FanoI Bd.		
113	3 ^e grand FanoI Ft.		
114	3 ^e grand FanoI Bd.		
115	3 ^e grand FanoI Ft.		
116	3 ^e grand FanoI Bd.		
117	3 ^e grand FanoI Ft.		



120	Partie basse du tableau	137	Plaque nominative
121	Couronne de grand FanoI	138	Pavois Bd.
122	Support grand FanoI		
123	Coffre à brasses Bd.		
124	Coffre à brasses Ft.		
125	Coffre à brasses Bd.		
126	Coffre à brasses Ft.		
127	Mantelot de retraite (8)		
128	Mantelot (16)		
129	3 ^e éperon Bd.		
130	3 ^e éperon Ft.		
131	Escouzon		
132	Cloison de cotils		
133	Élément de la figure de proue		
134	Carapace Ft. de la figure de proue		
135	Carapace Bd. de la figure de proue		
136	Toit de la danteite		


137	Pavois Ft.
138	Pavois Bd.

MONTAGE DES MATS




MAT DE MISALINE

Coller 15 contre 16.
Coller 85(4) entre eux et autour de 43
Coller 43 sur 15 et 16.
Coller 34 sur 15 et 16
Coller 29 dans 34 et sur 43
Coller 75(4) entre eux et autour de 47
Coller 47 sur 29.
Coller 37 sur 29
Coller 27 dans 37 et sur 47
Coller 51 contre 27.
Coller 31 contre 27 et 51.
Coller 19 contre 15 et 16 (contrepois).
Coller 4 contre 29 (contrepois).
Coller 5 contre 27 (contrepois).



GRAND MAT

Coller 17 contre 18.
Coller 81(4) entre eux et autour de 42
Coller 42 sur 17 et 18.
Coller 39 sur 17 et 18
Coller 30 dans 39 et sur 42
Coller 75(4) entre eux et autour de 44
Coller 44 sur 30.
Coller 86 sur 30
Coller 21 dans 86 et sur 44
Coller 50 contre 21.
Coller 28 contre 21 et 50.
Coller 62 contre 17 et 18 (contrepois)
Coller 13 contre 30 (contrepois)
Coller 9 contre 21 (contrepois)



MAT D'ARTIMON

Coller 23 contre 24.
Coller 75(4) entre eux et autour de 44
Coller 44 sur 23 et 24
Coller 86 sur 23 et 24
Coller 28 dans 86 et sur 44
Coller 51 contre 28.
Coller 81 contre 28 et 51.
Coller 22 contre 23 et 24 (contrepois).
Coller 20 contre 23 et 24 (voir l'orientation de la veine sur la page décoration à la fin de la notice).
Coller 3 contre 28 (contrepois).

TABLA DOUBLE DU MAT DE MISAMINE

Faire passer un fil Réf. 332 (Ø 0,6 mm) longueur 500 mm dans le trou de la poulie 82. Passer les deux extrémités du fil à travers la hane 42 et dans les réses du chouquet 34.
Attacher les deux extrémités du fil autour de la vergue 19.
Le fil doit être tendu.

TABLA DOUBLE DU GRAND MAT

Faire passer un fil Réf. 332 (Ø 0,6 mm) longueur 500 mm dans le trou de la poulie 83. Passer les deux extrémités du fil à travers la hane 42 et dans les réses du chouquet 35.
Attacher les deux extrémités du fil autour de la vergue 62.
Le fil doit être tendu.



TABLA DU MAT D'ARTIVON

Passer un fil Réf. 332 (Ø 0,6 mm) longueur 500 mm à la poulie 38. Passer le fil à travers la hane n° 44 et nouer l'extrémité du fil autour de la vergue 60.
Le fil doit être tendu.

Monter le reste du gréement comme indiqué sur la vue.

NOTA: - LES FILS NE SONT PAS FOURNIS DANS LA BOITE.

MONTAGE DU GREEMENT





MONTAGE DES HAUBANS

Utiliser pour cette opération le "machino" contenu dans la boîte. GALEX, la SIA GALEX offre la possibilité de réaliser des haubans en vrai fil.

Utiliser les fils HALLER (oue fournis dans la boîte) référencés K02 (Ø 0,25 mm) pour les horizontales et 742 (Ø 0,4 mm) pour les verticales. L'appareil permet de fabriquer deux haubans à la fois, parfaitement symétriques.

À l'aide d'un pinceau, enduire l'ensemble des fils de colle diluée au moyen de trichloréthylène. Après séchage complet couper les fils horizontaux au ras des extrémités verticales.



MONTAGE DES HAUBANS

Haubans Aa

- 5 fils verticaux aux crans 12-15-16-23-24
- 36 fils horizontaux du cran 1 au cran 36 (tous les crans).

Haubans Ab


- 3 fils verticaux aux crans 6-11-14
- 10 fils horizontaux du cran 1 au cran 10 (tous les crans).

Haubans Ma

- 8 fils verticaux aux crans 9-14-20-24-28-35-37-40
- 37 fils horizontaux du cran 1 au cran 37 (tous les crans).

Haubans Mb

- 5 fils verticaux aux crans 7-10-13-16-19
- 31 fils horizontaux du cran 1 au cran 31 (tous les crans).



Haubans Ga

- 10 fils verticaux aux crans 10-13-17-20-24-27-30-33-36-41
- 42 fils horizontaux du cran 1 au cran 42 (tous les crans).


Haubans Gb

- 5 fils verticaux aux crans 6-8-10-12-14
- 38 fils horizontaux du cran 1 au cran 38 (tous les crans).

Important: Tous les haubans n'ont pas été représentés sur cette vue afin de faciliter la bonne compréhension du dessin. Les haubans sont à placer du part et d'autre les mâts.

MONTAGE DES VOILES

NOTA : LES FILS NE SONT PAS FOURNIS DANS LA BOÎTE.



Planches des voiles

Nota : le trait fort sur chaque voile indique la ligne de collage sur la vergue.

NOMENCLATURE DES VOILES

- A Voile de perroquet de beaupré
- B Voile de civadière
- C Voile de petit perroquet
- D Voile de petit hunier
- E Voile de misaine
- F Voile de grand perroquet
- G Voile de grand hunier
- H Grande voile
- I Voile de perroquet de Fauque
- J Voile d'artimon

PEINTURE DES VOILES



Pour donner plus de réalisme à la maquette, il est conseillé de peindre les voiles avant découpe. Utiliser une peinture gris perle très diluée. La peinture ne doit pas être uniformément répartie.

Effectuer pour chaque voile le cablage indiqué sur le dessin, en fil NELLER Réf. 732 (Ø 0,4 mm).


ATTENTION : une erreur s'est produite dans la positionnement des trous de la voile de civadière (B). Ne pas percer les deux trous indiqués sur la planche des voiles. Forcer comme indiqué sur le dessin.

RECLAMATIONS


VOIR AU VERSO



Nota : avant de fixer les voiles, percer leurs extrémités de façon à fixer les fils sur ces voiles.



63 **130** **ÉCOTES DE GRAND VOILE (HT-12)**
Noeur deux fils Réf. 732 (Ø 0,4 mm) longueur 150 mm à la base de la grand voile (H). Faire passer ces deux fils à travers 138 et les nouer sur les seps 63. Même opération à tribord.



63 **138** **ÉCOTES DE VOILE DE MISAIN (E1-2)**
Noeur deux fils Réf. 732 (Ø 0,4 mm) longueur 200 mm à la base de la voile de misaine (E). Faire passer ces deux fils dans le trou de 138 et les nouer sur les seps 63. Même opération à tribord.

ÉCOTES DE VOILE DE CIVADIÈRE (C1-2)


Noeur deux fils Réf. 732 (Ø 0,4 mm) longueur 300 mm à la base de la voile de civadière B. Faire passer ces deux fils dans le trou de 138 et les nouer sur les seps 63. Même opération à tribord.


MONTAGE DES ANCHES

Coller 71 contre 72. Répéter l'opération quatre fois.

Noeur 71 à l'un des cordages sortant de la pièce 59. Installer l'ancre comme indiqué sur le dessin et nouer 72 avec un fil autour d'un cap-de-mouton.

Même opération à tribord.





DECORATION

ROUGE VERMIL 7003

Intérieur des coques 1 et 2

Grappe 1

- 11 -

Grappe 2

39 - 40 - 41

Grappe 3

63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 74

(int.)

Grappe 5

67 - 68 - 69 - 90

Grappe 6

103 - 104 - 105 - 106 - 108(int.) - 109 -

111 - 112 - 113

Grappe 7

123 - 124 - 126(int.) - 127(int.) - 128

(int.) - 125.

Intérieur des pavots 137 et 138

ON 9007

Grappe 5

93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 105 - 107 -

113 - 114 - 117(lettres)

Grappe 7

121 - 122 - 125 - 129 - 130 - 133 - 134 -

135.

BRUNZE 7009

Grappe 3

- 73 -

Grappe 4

73 - 77 - 78 - 79 - 80 - 84

Grappe 5

77 - 78 - 80 - 88

NOIR 7010

Grappe 2

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 -

45 - 46 - 47 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56

Grappe 3

60 - 65 - 71 - 72 - 75 - 76

Grappe 4

75 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88

Grappe 5

- 85 -

Grappe 7

- 120 -

BOIS CLAIR 7012

Grappe 1

6 - 7 - 12 - 14

Grappe 2

15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 -

26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 -

39 - 50 - 57 - 58 - 59.

Grappe 3

61 - 14

Grappe 6

103 - 105 - 110 - 115.

Grappe 7

118 - 120 - 126 - 127 - 128 - 136

BOIS FONCE 7016

Grappe 1

3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 13

Grappe 2

19 - 20 - 22 - 48 - 49 - 51

Grappe 3

- 62 -

Grappe 7

- 119 -

BLEU AZUR 7019

Grappe 6

99 - 100 - 101 - 102 - 105

Grappe 7

131 - 132

BLEU PERLE 7020

Grappe 6

91 - 92 - 99 - 100 - 101 - 102

VERT NIL 7021

Grappe 6

93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98

BLEU ROI 7024

Grappe 6

- 117(Fond).

Dimensions de la maquette

Longueur totale.....	436 mm
Longueur coque.....	85 mm
Largeur H.T.....	197 mm
Hauteur.....	285 mm
Hauteur sur coque.....	405 mm

Liste des peintures HELLER à utiliser pour la décoration de votre maquette.

Rouge vermill.....	7003	Bois foncé.....	7016
Blanc.....	7005	Bleu azur.....	7019
Or.....	8047	Oris perle.....	7020
Bronze.....	7009	Vert nil.....	7021
Noir.....	7010	Bleu roi.....	7024
Bois clair.....	7012		

HELLER met à votre disposition une nouvelle gamme de peintures mates référencées 7001 à 7005. Si vous employez la gamme des peintures brillantes, utiliser le vernis mat HELLER réf. 8003 pour rendre les couleurs mates.

Les pièces sont soigneusement contrôlées à l'emballage. Soucieux de l'amélioration constante de la qualité de sa production, HELLER vous prie, en cas de réclamation, de bien vouloir le commenter par lettre adressée à :
HELLER 58 rue d'Neuville PARIS 75010
 en joignant à cette lettre :
 - Le talon ci-joint réservé à cet effet
 - 3 timbres poste, affranchissement
 lettre, écrit soigneusement en vigueur
 Toute réclamation incomplète ne pourra être prise en considération.

Réclamations



Important



COURONNE

Ref. 836 Ech. 1/200

DOSSIER :

(ne rien inscrire dans ce cadre)

DES PIÈCES INCRIMINÉES :

(Ecrire en lettres d'imprimerie)

EXPÉDIER à :

NOM : Pr.

RUE :

VILLE :

CODE POSTAL

